

# Panasonic®

Upute za uporabu

IZMJENJIVI OBJEKTIV ZA DIGITALNI FOTOAPARAT

Model br.

S-E70200



DVQX1999ZB  
F1119HN1090

# Upute za uporabu

## IZMJENJIVI OBJEKTIV ZA DIGITALNI FOTOAPARAT

Hvala što ste kupili proizvod tvrtke Panasonic. Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte ove upute i spremite ovaj priručnik za buduću uporabu.

Ovaj se objektiv može postaviti za korištenje na digitalnom fotoaparatu koji je sukladan Leica Camera AG L-Mount standardu. Kompatibilan je s 35 mm senzorom slike punog kadra.

- Za nesmetano snimanje, preporučujemo ažuriranje firmwarea digitalnog fotoaparata/ objektiva na najnoviju verziju.
- Za najnovije informacije o firmwareu ili za preuzimanje/ ažuriranje firmwarea, posjetite sljedeću mrežnu stranicu podrške:  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>  
 (samo na engleskom jeziku)

---

- L-Mount je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak Leica Camera AG.
- Ostala imena, nazivi tvrtki, nazivi proizvoda spomenuti u ovom dokumentu su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtki na koje se odnose.

## Sadržaj

Informacije za Vašu sigurnost .....	2
Mjere opreza.....	3
Priloženi dodaci.....	4
Nazivi i funkcije dijelova .....	5
Postavljanje objektiva.....	6
Prebacivanje AF/MF.....	8
Korištenje postolja za tronožac.....	8
Mjere opreza tijekom uporabe .....	10
Rješavanje problema .....	10
Specifikacije.....	11

## **Informacije za Vašu sigurnost**

---

**Držite ovaj uređaj što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (kao što su mikrovalne pećnice, TV prijamnici, video igre, radio odašiljači, dalekovodi itd.).**

- Ne koristite fotoaparat blizu mobilnih telefona, jer isto može dovesti do buke koja negativno utječe na snimke i zvuk.
- Ako na fotoaparat negativno utječe elektromagnetska oprema i on prestane pravilno raditi, isključite fotoaparat i uklonite bateriju i/ili uključeni prilagodnik punjenja. Zatim ponovno umetnite bateriju i/ili ponovno uključite prilagodnik punjenja i uključite fotoaparat

## -Ako vidite ovaj simbol-

### Odlaganje stare opreme i baterija

#### Samo za Europsku uniju i zemlje sa sustavom recikliranja



Ovaj simbol na proizvodu, pakirajući i/ili pratećim dokumentima znači da iskorišteni električni i elektronički proizvodi i baterije ne smiju biti pomiješani s općim kućnim otpadom.

Za pravilno postupanje, oporavak i recikliranje starih proizvoda, odnesite ih na odgovarajuće točke prikupljanja, sukladno nacionalnom zakonodavstvu. Njihovim pravilnim odlaganjem pomoći ćete očuvanju vrijednih resursa i spriječiti potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju, molimo, obratite se lokalnim vlastima.


Za nepravilno odlaganje ovog otpada mogu se naplatiti kazne, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prije i nakon snimanja koristite puhač za otpuhivanje prašine i nečistoća s površine objektiva, a zatim lagano obrišite mekom, suhom krpom za uklanjanje naslaga.

- Kad ne koristite objektiv, postavite poklopac objektiva i stražnji poklopac objektiva, kako biste spriječili nakupljanje prašine i drugih čestica ili njihov ulazak u objektiv.

- Za zaštitu kontaktnih točaka objektiva (A), ne činite sljedeće. Isto može uzrokovati kvar.

- Dodirivati kontaktne točke objektiva.
- Dozvoliti priljanje kontaktnih točaka objektiva.
- Stavljati objektiv s priključkom okrenutim prema dolje.



### ■ Mjere opreza

#### ■ Rukovanje objektivom

- Kad koristite ovaj objektiv, pazite da ga ne ispustite, udarite i da ne primjenite pretjeranu silu. Isto može uzrokovati kvar ili oštećenje ovog objektiva i digitalnog fotoaparata.
- Na slike mogu utjecati prašina, nečistoće i naslage (voda, ulje, otisci prstiju itd.) na površini objektiva.

- Otporno na zapljuškivanje i otporno na prašinu su pojmovi koji se koriste za opisivanje dodatne razine zaštite koju ovaj objektiv ima tijekom izlaganja minimalnim količinama vlage, vode ili prašine.

Ovi pojmovi ne jamče da neće doći do oštećenja ako je objektiv izložen izravnom kontaktu s vodom ili ulasku prašine.

Poduzmite sljedeće mjere opreza kako biste osigurali zadovoljavajuću kvalitetu zaštite od zapljuškivanja ili prašine. Ako objektiv ne radi pravilno, posavjetujte se s prodavačem tvrtke Panasonic.

- Postavite na fotoaparat koji je otporan na prašinu i zapljuškivanje.
- Kod postavljanja ili uklanjanja objektiva, pazite da se na gumu za postavljanje objektiva, kontaktne točke, digitalni fotoaparat i objektiv ne pričvrste i da u njega ne uđu strane tvari, kao što su pjesak, prašina i kapi vode.
- Ako je objektiv izložen kapima vode ili druge tekućine, obrišite ih suhom, mekom krpom.
- Za poboljšanje kvalitete otpornosti objektiva na prašinu i zapljuškivanje, na postolju se koristi guma za postavljanje objektiva.
  - Guma za postavljanje objektiva ostavit će tragove na postolju digitalnog fotoaparata, ali to ne utječe na kvalitetu rada.
  - Za informacije o zamjeni gume za postavljanje objektiva, kontaktirajte Panasonic.


## ■ Kondenzacija (kad je objektiv zamaglijen)

- Do kondenzacije dolazi kad se promijene temperatura okoline ili vlažnost. Pazite, jer isto može uzrokovati mrlje, plijesan i kvar objektiva.
- Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga približno dva sata. Zamagljenje će prirodno nestati kad se temperatura digitalnog fotoaparata približi temperaturi okoline.
- Izgled i specifikacije proizvoda opisane u ovom dokumentu mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda koji ste kupili zbog kasnijih poboljšanja.

## Priloženi dodaci

Prije korištenja proizvoda, provjerite jesu li dostavljeni svi dodaci.

Brojevi proizvoda odgovarajući su od studenog 2019. Isti mogu biti podložni promjenama



1 Vrećica objektiva

2 Štitnik objektiva


3 Poklopac objektiva\*

4 Stražnji poklopac objektiva\*

5 Postolje za tronožac\*

\*Postavljeno na objektiv u vrijeme kupnje.

# Nazivi funkcija i dijelova



## 1 Površina objektiva

## 2 Prsten za fokusiranje

Prebacuje između AF (automatsko fokusiranje) i RF (ručno fokusiranje) povlačenjem prstena za fokusiranje naprijed ili nazad. (→ 8)

Okreće prsten za fokusiranje radi postizanja fokusa kad je namješten na RF.

## 3 Gumbi za fokusiranje

Fokus je zaključan kad pritisnete i držite prsten za fokusiranje.

- Tri gumba za fokusiranje rade na isti način.
- Možete promijeniti funkciju gumba za fokusiranje pomoću izbornika kompatibilnog digitalnog fotoaparata. Za pojedinosti, pogledajte upute za uporabu digitalnog fotoaparata.

## 4 Prsten za zumiranje

Zumira u telefoto ili široki kut.

## 5 Priključak za tronožac (→ 8)

## 6 Ručica za zaključavanje priključka za tronožac

## 7 Prekidač za prebacivanje raspona udaljenosti fokusiranja

Za AF možete odabrati raspon udaljenosti fokusiranja.

[FULL] (PUNO): 0,95 m (3,12 stopa) do  $\infty$

[0,95 m-5 m]: 0,95 m (3,12 stopa) do  
5,0 m (16 stopa)

[5 m- $\infty$ ]: 5,0 m (16 stopa) do  $\infty$

- Brzina fokusiranja AF povećava se kad ograničite raspon udaljenosti fokusiranja za AF.

## 8 O.I.S. prekidač

Možete koristiti funkciju stabilizatora slike kako bi odgovarala načinu snimanja.

[MODE1] (NAČIN1): Stabilizator slike pogodan za normalno snimanje

[MODE2] (NAČIN2): Stabilizator slike pogodan za panoramsko snimanje (smjer panoramskog snimanja automatski se otkriva i kompenzira)

[OFF] (ISKLJUČENO): Stabilizator slike ne radi.

- Preporučujemo postavljanje O.I.S. prekidača na [OFF] (ISKLJUČENO) kad koristite tronožac.

## 9 Guma za postavljanje objektiva

## 10 Oznaka za postavljanje objektiva

## 11 Kontaktne točke



### Napomena


- Može doći do razlika u fokusu kad nakon fokusiranja koristite zumiranje.  
Fokusirajte ponovno.

- Kod snimanja videozapisa, u nekim se situacijama mogu čuti rad AF i stabilizatora.  
Preporučuje se snimanje, kako slijedi:
  - Postavite RF za snimanje
  - Isključite stabilizator slike i za snimanje koristite tronožac

## Postavljanje objektiva

Za informacije o načinu postavljanja objektiva, pogledajte upute za uporabu Vašeg digitalnog fotoaparata.

- Objektiv postavite nakon isključivanja fotoaparata.
- Objektiv postavite nakon uklanjanja stražnjeg poklopca objektiva.
- Nakon skidanja objektiva s digitalnog fotoaparata, postavite poklopac objektiva i stražnji poklopac objektiva kako biste sprječili nakupljanje i ulazak prašine i drugih čestica u objektiv.



## ■ Postavljanje štitnika objektiva


Držite štitnik objektiva kako je prikazano na slici.




- Nemojte držati štitnik objektiva na način koji ga savija ili iskriviljuje.



- 1 Poravnajte oznaku Ⓐ (□) na štitniku objektiva s oznakom na vrhu objektiva.**




- 2 Okrećite štitnik objektiva u smjeru strelice kako biste poravnali oznaku Ⓑ (○) na štitniku objektiva s oznakom na vrhu objektiva.**



- Postavite štitnik objektiva njegovim okretanjem dok ne klikne.

## ■ Uklanjanje štitnika objektiva


Dok gumb štitnika objektiva Ⓒ držite pritisnutim, okrećite štitnik objektiva u smjeru strelice i zatim ga uklonite.



### Napomena

- Kod nošenja, štitnik objektiva može se postaviti u obrnutom smjeru.

- Uklonite štitnik objektiva.
- Poravnajte oznaku Ⓑ (○) na štitniku objektiva s oznakom na vrhu objektiva.
- Postavite štitnik objektiva okrećući ga u smjeru strelice dok ne klikne.



- Preporučuje se uklanjanje štitnika objektiva tijekom fotografiranja uz bljeskalicu, jer štitnik objektiva može blokirati svjetlo bljeskalice.
- Kako biste sprječili pad objektiva, nikad ne biste trebali nositi objektiv držeći ga samo za štitnik objektiva.

## ■ Napomene o uporabi filtara

- Moguće je postaviti poklopac objektiva ili štitnik objektiva kad je filter već postavljen.
- Ako se istovremeno postavi više filtera, može doći do vinjetiranja na snimljenim snimkama.
- Osim filtera, nije moguće postaviti bilo koji drugi dodatak, kao što je konverzija leća ili prilagodnik, na prednju stranu objektiva i nije moguće njegovo korištenje u kombinaciji s ovim objektivom. Ako se takvi predmeti postave, može doći do oštećenja objektiva.

## ■ Napomene o uporabi telekonvertera



- Uz ovaj objektiv može se koristiti telekonverter (DMW-STC14/DMW-STC20: neobavezan).
  - Pogledajte mrežnu stranicu za najnovije informacije o podržanim telekonverteima.
  - Koristite samo podržane telekonverte.
- U suprotnom može doći do oštećenja ili smanjenja kvalitete rada objektiva ili telekonvertera.

## Prebacivanje AF/RF

Prebacite AF/RF povlačenjem prstena za fokusiranje **(A)** prema naprijed ili unazad (mehanizam prekidača fokusa).

- Kad je digitalni fotoaparat namješten na RF, radnja će biti RF, neovisno o položaju prstena za fokusiranje.
- Provjerite mjerač udaljenosti **(B)** kad koristite RF. Koristite ga kao vodič kod fokusiranja.
- Možete namjestiti kolicišnu kretanja fokusa pomoću prstena za fokusiranje koristeći postavke izbornika na kompatibilnim digitalnim fotoaparatima. Prebacite objektiv na AF, a digitalni fotoaparat namjestite na RF.


Za pojedinosti, pogledajte upute za uporabu digitalnog fotoaparata.



## Korištenje postolja za tronožac

Kad koristite tronožac, pričvrstite ga na postolje za tronožac objektiva.


- Kad je tronožac postavljen na postolje za tronožac digitalnog fotoaparata, kod nošenja može doći do oštećenja.




## ■ Promjene okomite/ vodoravne orientacije

Na ovaj način možete brzo prebaciti između okomite i vodoravne orientacije digitalnog fotoaparata tijekom korištenja tronošca.


- 1 Za otpuštanje okrenite ručicu za zaključavanje postolja tronošca u smjeru prikazanom strelicom.



- 2** Okrenite digitalni fotoaparat i objektiv za promjenu položaja.




- 3** Za čvrsto pritezanje, okrenite ručicu za zaključavanje postolja tronošca u smjeru prikazanom strelicom.



#### ■ Odvajanje postolja za tronožac


- 1** Za otpuštanje okrenite ručicu za zaključavanje postolja tronošca u smjeru prikazanom strelicom.



- 2** Poravnajte oznaku na postolju tronošca s onom na ručici za zaključavanje postolja tronošca.

- 3** Dok povlačite ručicu za zaključavanje postolja, otvorite i uklonite postolje tronošca.


- Kod odvajanja postolja za tronožac, pridržavajte objektiv i digitalni fotoaparat kako biste osigurali da ne padnu.



#### ■ Postavljanje postolja za tronožac

Postavite obrnutim koracima od onih korištenih za odvajanje.

- Poravnajte oznaku na postolju za tronožac s onom na ručici za zaključavanje postolja.
- Kod postavljanja postolja za tronožac, prvo izvucite ručicu za zaključavanje podnožja za tronožac, a zatim zatvorite postolje za tronožac.
- Pazite da ne uštipnete prste između postolja za tronožac i objektiva.



# Mjere opreza tijekom uporabe

---

- **Ne prskajte objektiv insekticidima ili hlapivim kemikalijama.**
  - Ako ovakve tvari dođu na objektiv, one mogu oštetiti vanjsko kućište ili uzrokovati oštećenje boje.
- **Ne usmjeravajte objektiv u sunce ili druge izvore jake svjetlosti.**
  - Isto može uzrokovati da objektiv prikupi preveliku količinu svjetlosti, što može dovesti do požara i kvara.
- **Nemojte izravno dodirivati objektiv na niskim temperaturama tijekom duljeg razdoblja.**
  - Na hladnim mjestima (temperatura ispod 0 °C (32 °F), kao što su skijališta), produljeni izravni kontakt s objektivom može uzrokovati ozljede kože. Koristite rukavice ili slično kad koristite objektiv tijekom duljeg razdoblja.
- **Tijekom čišćenja, lagano obrinite koristeći meku, suhu krpnu koja ne proizvodi prašinu.**
  - Ne koristite otapala, kao što su benzin, razrjeđivači, alkohol, sredstva za čišćenje kuhinje itd., jer isti mogu uzrokovati probleme, kao što su deformacije kućišta ili oštećenja vanjskog sloja.
  - Ne koristite maramice s kemikalijama.
- **Ne držite proizvode načinjene od gume, plastike ili sličnih materijala u kontaktu s objektivom tijekom dugog razdoblja.**
- **Ne rastavljajte i ne mijenjajte proizvod.**
- **Kad objektiv nećete koristiti tijekom dugog razdoblja, preporučujemo da ga spremite uz odvlaživač (silika gel).**

- Provjerite sve dijelove prije snimanja nakon što objektiv niste koristili tijekom duljeg razdoblja.
- Izbjegavajte korištenje ili spremanje objektiva na bilo kojoj od sljedećih lokacija, jer to može uzrokovati probleme u radu ili kvarove:
  - Na izravnom sunčevom svjetlu ili na plaži ljeti
  - Na lokacijama s visokim temperaturama i visokim razinama vlažnosti ili s velikim promjenama temperature i vlage
  - Na pjeskovitim ili prašnim mjestima
  - Gdje ima vatre
  - Blizu grijalica, klimatizacijskih uređaja ili ovlaživača
  - Gdje voda može smociti objektiv
  - Gdje postoje vibracije
  - Unutar vozila
- Pogledajte i upute za uporabu digitalnog fotoaparata.

## Rješavanje problema

---

Čuje se zvečanje itd. iz objektiva kod uključivanja ili isključivanja fotoaparata ili ako se fotoaparat zanjiše.

**Tijekom snimanja se čuje zvuk iz objektiva.**

- Ovo je zvuk kretanja objektiva i rada otvora blende. To nije kvar.

# Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama radi poboljšanja kvalitete rada.

## IZMJENJIVI OBJEKTIV ZA DIGITALNI FOTOAPARAT "LUMIX S PRO 70-200 mm F2.8 O.I.S."

<b>Postolje</b>	Leica Camera AG L-Mount
<b>Fokalna duljina</b>	f=70 mm do 200 mm
<b>Konstrukcija objektiva</b>	22 elementa u 17 skupina (1 asferična leća, 2 UED leće, 3 ED leće)
<b>Vrsta otvora blende</b>	Dijafragma od 11 krilaca/ dijafragma kružnog otvora
<b>Maksimalna vrijednost otvora blende</b>	F2.8
<b>Minimalna vrijednost otvora blende</b>	F22
<b>Kut gledanja</b>	34° (Široko) do 12° (Tele)
<b>Udaljenost u fokusu</b>	[FULL] (PUNO): 0,95 m (3,12 stopa) do $\infty$ / [0,95 m-5 m]: 0,95 m (3,12 stopa) do 5,0 m (16 stopa) / [5 m- $\infty$ ]: 5,0 m (16 stopa) do $\infty$ (od referentne crte udaljenosti fokusa)
<b>Maksimalno povećanje slike</b>	0,21x
<b>Optički stabilizator slike</b>	Da
<b>Promjer filtra</b>	82 mm
<b>Maksimalan promjer</b>	$\varnothing$ 94,4 mm (3,7")
<b>Ukupna duljina</b>	Oko 208,6 mm (8,2") (od vrha objektiva do donje strane postolja objektiva)
<b>Masa (Težina)</b>	Oko 1570 g (3,46 funti) (bez vanjskog postolja tronošca)
<b>Otpornost na prašinu i zapljuškivanje</b>	Da
<b>Preporučena radna temperatura</b>	-10 °C do 40 °C (14 °F do 104 °F)
<b>Dopuštena relativna vlažnost</b>	10 % RH do 80 % RH

Proizvodi Panasonic

Ovaj proizvod je zaštićen E-jamstvom Panasonic-a.

Molimo sačuvajte dokaz o kupovini.

Uvjeti jamstva i informacije o ovom proizvodu su dostupni ovdje: [www.panasonic.com/hr](http://www.panasonic.com/hr)  
ili na sljedećim telefonskim brojevima: 0800777986- ovaj broj služi za pozive s fiksнog telefona.

Proizvođač: Korporacija Panasonic  
Kadoma, Osaka, Japan

Uvoznik za Europu: Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

Korporacija Panasonic

Mrežna stranica: <http://www.panasonic.com>