
Rollei

Magnetische Nackenhalterung
für Smartphones und Actioncams

Magnetic Neck Mount
for Smartphones and Actioncams



ANLEITUNG AUF DEUTSCH
MANUAL IN ENGLISH

www.**rollei**.de

Inhalt

Vor dem ersten Gebrauch 4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4
Sicherheitshinweise 4
Lieferumfang 5
Produktübersicht 6
Bedienung 7
- Verschluss entriegeln 7
- Verbinden und Tragen 7
- Installation der Adapterplatten für Actioncams 8
- Installation der magnetischen Smartphone-Halterung 9

Technische Daten 11
Entsorgung 11

Content

Before First Use 12
Intended Use 12
Safety Instructions 12
What's in the Box 13
Product Overview 14
Operation 15
    Unlocking the fastener 15
    Connecting and wearing 15
    Installing the adapter plates for actioncams 16
    Installing the magnetic smartphone holder 17
Technical Data 19
Disposal 19

Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur als Foto- und Videohalterung konzipiert und darf nicht zu anderen Zwecken gebraucht werden. Achten Sie darauf, dass die Halterung bequem sitzt und weder verrutscht noch zu eng ist.

Sicherheitshinweise

Nicht im Schlaf tragen

– Tragen Sie die Halterung nicht während des Schlafens, um Unbehagen oder Verletzungen zu vermeiden.

Aufsicht bei Kindern

– Kinder und Personen mit eingeschränkter Mobilität sollten die Halterung nur unter Aufsicht verwenden.

Beschädigungen vermeiden

– Überprüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie defekt ist.

Hautreaktionen beachten


– Achten Sie auf Hautreaktionen wie Rötungen oder Juckreiz. Stellen Sie die Nutzung bei Anzeichen einer allergischen Reaktion sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.


Kurzzeitige Nutzung:

– Verwenden Sie die Halterung nicht über längere Zeiträume, um Druckstellen zu vermeiden.

Lieferumfang


- Nackenhalterung
- Adapter für Actioncams
- Adapter für Smartphones
- Sicherungsschlaufe
- Universeller magnetischer Ring
- Reinigungsset für universellen magnetischen Ring





Produktübersicht

1. Nackenband
2. Adapterbefestigung
3. Schnallenbefestigung mit Sollbruchstelle
4. Entriegelungs-Taste der Nackenhalterung
5. Entriegelungs-Taste der Adapterbefestigung



Bedienung

Verschluss entriegeln


– Drücken Sie die Entriegelungs-Taste der Nackenhalterung [4], um das Nackenband [1] zu entriegeln.

Hinweise:

– Nur der rechte Verschluss kann geöffnet werden.
– Geeignet für einen maximalen Halsumfang von bis zu 56 cm.


Verbinden und Tragen

– Verbinden und tragen Sie die Halterung wie in der Abbildung gezeigt.




Bedienung


Installation der Adapterplatten für Actioncams



1. Stecken Sie den Adapter ein.
2. Drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn, um die Position anzupassen.
3. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist die Verbindung gesichert.
4. Verbinden Sie die Actioncam wie auf dem Bild gezeigt.
5. Verstellen Sie den Winkel durch die Winkelschraube am Mount.








Bedienung

Installation der magnetischen Smartphone-Halterung





1 Verbinden Sie die Smartphone-Halterung gemäß der Abbildung mit der Verschlussvorrichtung.


2 Drehen Sie Smartphone-Halterung um 90°, die Abbildung zeigt die gesicherte Position.

3 Stellen Sie die Halterung auf einen geeigneten Winkel ein.

4 Befestigen Sie den Magnetring auf der MagSafe®*-Fläche des iPhones*.








Bedienung

Die Halterung ist für die Verwendung mit iPhone* 12 und neueren Modellen ohne Schutzhülle geeignet, da diese Smartphones einen internen Magnetring haben. Normale Hüllen können die Magnetkraft beeinträchtigen. Falls Ihr Smartphone nicht zu den oben genannten Modellen gehört oder Sie eine Hülle verwenden möchten, haben Sie folgende zwei Optionen:

1. Universeller Metallring:
- Keine Modellbeschränkungen: Alle Smartphones und Hüllen können verwendet werden.
- Kleben Sie den Magnetring auf die Rückseite des Smartphones oder der Hülle.
  Hinweis: Hüllen aus öligem Material, wie z.B. Flüssigsilikon, können die Haftung beeinträchtigen und sind daher nicht empfohlen.

2. Tragbare magnetische Hülle:
- Hüllen mit Magnetringen können direkt verwendet werden.

Wichtig:
- Nachdem der Metallring aufgeklebt wurde, lassen Sie ihn bitte zwei Stunden ruhen, bevor Sie die Magnetfunktion nutzen. Richten Sie den Metallring beim Gebrauch genau auf den Magnetring aus. Bei einer Abweichung wird die Magnetkraft stark reduziert.
- Verwenden Sie während intensiver Aktivitäten wie Laufen oder Springen die Sicherheitsschlaufe.



Technische Daten

Art	Nackenhalterung für Smartphones und Actioncams
Material	Kunststoff, Silikon, Stahl
Halsumfang	36 – 52 cm
Kompatibilität	Smartphones mit und ohne MagSafe®*-Anschluss
Sollbruchstelle	Reißt bei 1 kg Belastung
Maße (LxBxH)	30 x 19,5 x 19,5 cm
Gewicht	222 g
Lieferumfang	Nackenhalterung, Adapter für Actioncams, Adapter für Smartphones, Sicherungsschlaufe, universeller magnetischer Ring, Reinigungsset für universellen magnetischen Ring

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
iPhone und MagSafe® sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Alle Markenrechte liegen bei dem Unternehmen.

Smartphones und Actioncams sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Before First Use

Read the user manual and the safety instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the user manual together with the appliance for later use. If you pass the appliance on to a third party, these instructions are part of the appliance and must be supplied with it.

Intended Use

This device is designed only as a photo and video mount and must not be used for any other purpose. Ensure that the mount fits comfortably and is neither slippery nor too tight.

Safety Instructions

Do not wear while sleeping
– To avoid discomfort or injury, do not wear the mount while sleeping.

Supervision for children
– Children and people with reduced mobility should only use the holder under supervision.


Avoid damage
– Check the holder regularly for wear and tear or damage. Do not use it if it is defective.


Be aware of skin reactions
– Watch out for skin reactions such as redness or itching. Discontinue use immediately if there are signs of an allergic reaction and consult a doctor.

Short-term use
– Do not use the holder for long periods of time to avoid pressure sores.

What's in the Box


- Neck mount
- Adapter for actioncams
- Adapter for smartphones
- Safety loop
- Universal magnetic ring
- Cleaning set for universal magnetic ring





Product Overview

1 Neck mount
2 Adapter fastening
3 Buckle fastening with predetermined breaking point
4 Release button of the neck mount
5 Release button of the adapter mount



Operation

Unlocking the fastener


– Press the release button on the neck holder [4] to release the neck mount [1].

Notes:

– Only the right fastener can be opened.
– Suitable for a maximum neck circumference of up to 56 cm.

Connecting and wearing


– Connect and wear the holder as shown in the illustration.




Operation


Installing the adapter plates for actioncams

1. Insert the adapter.
2. Turn the adapter clockwise to adjust the position.
3. When you hear a clicking sound, the connection is secure.
4. Connect the actioncam as shown in the picture.
5. Adjust the angle using the angle screw on the mount.









Operation


Installing the magnetic smartphone holder


1 Connect the smartphone holder to the locking device as shown in the illustration.


2 Rotate the smartphone holder by 90°, the illustration shows the secured position.


3 Adjust the bracket to a suitable angle.

4 Attach the magnetic ring to the MagSafe®* surface of the iPhone*.










Operation

The mount is suitable for use with iPhone* 12 and newer models without a protective case, as these smartphones have an internal magnetic ring. Normal cases can impair the magnetic force. If your smartphone is not one of the models mentioned above or you want to use a case, you have the following two options:

1. Universal metal ring:
– No model restrictions: All smartphones and cases can be used.
– Stick the magnetic ring to the back of the smartphone or case.
Note: Cases made of oily material, such as liquid silicone, can impair adhesion and are therefore not recommended.

2. Portable magnetic case:
– Cases with magnetic rings can be used directly.

Important:
– After the metal ring has been glued on, please allow it to rest for two hours before using the magnetic function. Align the metal ring precisely with the magnetic ring during use. Any deviation will greatly reduce the magnetic force.
– Use the safety loop during intensive activities such as running or jumping.



Technical Data

Type	Neck mount for smartphones and actioncams
Material	Plastic, silicone, steel
Neck circumference	36 – 52 cm
Compatibility	Smartphones with and without MagSafe®* connection
Predetermined breaking point	Tears at 1 kg load
Dimensions (LxWxH)	30 x 19.5 x 19.5 cm
Weight	222 g
What's in the box	Neck mount, adapter for actioncams, adapter for smartphones, safety loop, universal magnetic ring, cleaning set for universal magnetic ring

Design and specifications are subject to change without notice.
iPhone and MagSafe® are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. All trade mark rights are owned by the company.

Smartphones and actioncams are not included in the box content.

Disposal

Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
www-rollei.com

Service Hotline:
+49 40 270750277

@rollei_de

/ rollei.foto.de

Item No.: 23122